



largeur = A

hauteur = B



Attention :

Si votre fenêtre est équipée d'un aérateur, il faudra prendre vos mesures juste au bord de cette partie basse de l'aérateur.



Attention :

Assurez-vous afin de disposer de 15 mm de la surface plate de l'ouvrant de la fenêtre de chaque côté pour pouvoir sans encombre coller les coulisses.

min 15 mm