



Prise de mesure : Pose à la parclose



largeur = A



La largeur totale de votre store vénitien sera diminuée de 5 mm

hauteur = B

La hauteur totale de votre store vénitien sera augmentée de 10 mm

 Insérez les dimensions en millimètres (mm)


Prise de mesure : Pose sur l'ouvrant de la fenêtre



largeur = A

hauteur = B

Prise de mesure : Pose dans l'embrasure de la fenêtre



largeur = A

La largeur totale de votre store vénitien sera diminuée de 2 mm

hauteur = B


La hauteur totale de votre store vénitien sera diminuée de 2 mm

Note :

Une différence importante de l'embrasure de votre fenêtre peut sérieusement entraver l'installation de votre produit. Dans ce cas, veuillez mesurer votre embrasure en trois points différents et nous donnez la plus petite des dimensions.

 Insérez les dimensions en millimètres (mm)

Prise de mesure : Pose sur le mur



largeur = A

hauteur = B

- 1** Au moment de mesurer la hauteur B, tenez compte de la hauteur de l'encombrement du store replié

Hauteur du store vénitien	Hauteur du store vénitien replié
Jusqu'à 1000 mm	max. : 60 mm
Jusqu'à 2000 mm	max. : 80 mm
Jusqu'à 2500 mm	max. : 90 mm

- 2** Si vous souhaitez recouvrir une plus grande surface, faites attention à tous les éléments saillants tels que l'appui de fenêtre d'intérieur par exemple. Assurez-vous que votre store vénitien pourra se déplier sans encombre.

 Insérez les dimensions en millimètres (mm)